

Рисунок 5 - Установка трансформаторов ТШП-Э и ТОП-Э с помощью универсальной монтажной пластины.

Обозначения на рисунке: 1 - Универсальная монтажная пластина: 2 - DIN-рейка: 3 -Трансформатор ТШП-Э: 4 - Трансформатор ТОП-Э: 5 - Монтажная панель: 6 - Крепежные винты.

- 5.2.4. Шина или кабель, проходящие через окно трансформатора, должны быть закреплены таким образом, чтобы ось шины или кабеля совпадала с осью окна трансформатора тока.
- 5.2.5. Стороны трансформаторов, соответствующие входу и выходу первичной обмотки, обозначаются Л1 и Л2, выводы вторичной обмотки обозначаются И1 и И2,
- 5.3. Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- рабочее положение любое:
- в части стойкости к внешним воздействующим факторам при нормальных условиях эксплуатации трансформаторы соответствуют группе М4 по ГОСТ 17516.1.
 - 5.4. Требования безопасности при эксплуатации трансформаторов.
- 5.4.1. По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы соответствуют классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и должны устанавливаться в распределительных шитах, имеющих класс защиты не ниже 1.

- 5.4.2. Вторичная обмотка трансформаторов должна быть заземлена. Корпус трансформаторов выполнен из пластмассы и не имеет подлежащих заземлению металлических частей.
- 5.4.3. Во время эксплуатации вторичная обмотка трансформатора должна быть подключена к нагрузке. так как при разомкнутой вторичной цепи на выводах вторичной обмотки возникает напряжение, опасное для обслуживающего персонала и изоляции вторичной обмотки.
- 5.4.4. Запрещается эксплуатация трансформаторов при повреждениях корпуса и изоляции присоединяемых проводников электросети.
- 5.5. Схема подключения измерительных трансформаторов тока к трёхфазному счетчику представлена на рисунке 6.




Рисунок 6 - Схема подключения трансформаторов.

6. Техническое обслуживание

- 6.1. Трансформаторы не подлежат ремонту эксплуатирующими организациями и не требуют специального обслуживания при эксплуатации.
- 6.2. Реко определяемої осмотрах про надежность распределительного щита и очистка корпуса трансформатора от пыли и загрязнении.

7. Поверка

- 7.1. Первичная и периодическая поверка трансформаторов осуществляется по ГОСТ 8.217-2003.
- 7.2. Межповерочный интервал составляет 12 лет.

8. Условия транспортирования и хранения

- 8.1. Транспортирование и хранение трансформаторов должны соответствовать ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 8.2. Транспортирование трансформаторов допускается любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованных трансформаторов от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

8.3. Хранение трансформаторов осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до +45°C и относительной влажности 98% при +25°C.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантийный срок эксплуатации трансформаторов составляет 5 лет со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения
- 9.2. При обнаружении неисправностей трансформатора в период гарантийных обязательств следует обратиться по адресу:

000 «ЭНРОН ЭНЕРГО»

109382. г. Москва. ул. Люблинская. 141

Ten.: +7(499)390-23-79

E-mail: info@enron-metric.ru

10. Свидетельство о приемке и поверке

Трансформатор тока измерительный на номинальное напряжение 0.66 кВ

	заводской	номер	
(наименование трансформатора)			
соответствует требованиям ГО	ОСТ 7746 и призна	ан годным	для эксплуатации.

Дата изготовления	«(<u> </u>	20г.
Штамп ОТК изготовителя		


NACHANATAR TRADAUTI TRADAUSARTINASANA ASSASTRILA TARKASANINASTIA			
омендуется проводить профилактические осмотры с периодичностью,			
й графиком осмотра всей электроустановки. При профилактических	На основании результатов первичной	поверки признан	годным и допущен к
рверяется состояние поверхности изоляции контактных соединений,	применению.		
болтовых соединений, крепление трансформатора к конструкции			
ALUGE HILLS A CHICKY STORING TRANSPORT OF THE ALUGH A SERGERAL AND	Дата поверки	«« »	20г.

20 г.

Подпись поверителя (оттиск клейма поверителя)

Дата продажи	«»	20
Штамп магазина		





3414-003-01665799-2016 ПО

www.enron-metric.ru



Трансформаторы тока измерительные 0.66 кВ

Настоящий паспорт предназначен для ознакомления с устройством, принципом действия и правилами эксплуатации трансформаторов тока измерительных ТШП-Э, ТОП-Э на номинальное напряжение 0.66 кВ (далее – трансформаторы), отражения значений их параметров и характеристик, сведений о гарантиях изготовителя. приемке и поверке трансформаторов.

1. Назначение

- 1.1. Трансформаторы предназначены для кратного величине коэффициента трансформации понижения тока нагрузки до номинального с заявленной точностью (класс 0.5 или 0.5S) для возможности измерения его стандартными приборами учета, запитывания цепей защиты, автоматики, сигнализации и управления в сетях переменного тока с номинальным напряжением 0.66 кВ и частотой 50 Гц.
- 1.2. Трансформаторы класса точности 0,5 применяются для измерения в схемах учета для расчета с потребителями: класса точности 0.5S - для коммерческого учета электроэнергии.

2. Технические характеристики

2.1. Конструкция трансформаторов тока представляет собой кольцевой сердечник с намотанной на него вторичной обмоткой, заключенный в пластмассовый корпус. В серии ТОП-Э присутствует первичная обмотка, в качестве первичной обмотки используется встроенная шина, в серии ТШП-Э в качестве первичной обмотки используют шину или кабель, пропускаемые через окно трансформатора и располагающиеся внутри отверстия кольцевого сердечника со вторичной обмоткой трансформатора.

2.2. Трансформаторы обеспечивают преобразование переменного тока первичной обмотки в переменный ток вторичной обмотки для измерения с помощью стандартных измерительных приборов от цепи высокого напряжения.

3. Технические характеристики

3.1. Основные параметры трансформаторов представлены в таблице №1.

Таб∧ица №1

100701401111	
Номинальное напряжение, кВ	0,66
Наибольшее рабочее напряжение, кВ	0,72
Номинальная частота, Гц	50
Номинальный первичный ток, А	5-5000
Номинальный вторичный ток, А	5
Номинальная вторичная нагрузка с коэффициентом мощности соз ϕ_2 = 0,8, B·A	5, 10, 15
Класс точности	0,58; 0,5
Номинальный коэффициент безопасности вторичной обмотки	5
Масса, кг, не более	2,7
Средняя наработка на отказ, часы	300 000
Средний срок службы, лет	не менее 30
Межповерочный интервал, лет	12
	•

3.2. Габаритные, установочные размеры трансформаторов тока серий ТШП-Э, ТОП-Э представлены на рисунках 1-2 и в таблицах №2 и №3.




Рисунок 1 - Габаритные и установочные размеры модификации ТШП-Э

Таб∧ица №2

Модификация	В, мм	Н1, мм	Н2, мм
ТШП-Э 30	75	97,5	92
ТШП-Э 60	104	126,5	121
ТШП-Э 80	128	160,5	155
ТШП-Э 100	144	153,5	148
ТШП-Э 120	190	220,5	215




Рисунок 2 - Габаритные и установочные размеры модификации ТОП-Э

Таб∧ица №3

Номинальный первичный ток, А	Н1, мм	Н2, мм	S, MM	ØD, мм
ТОП-Э 30 - 300	400	07.5	4	11
ТОП-Э 400 - 600	103	97,5	6	14

3.3 Максимальные размеры шины и диаметры кабеля, применяемые в качестве первичной обмотки с трансформаторами ТШП-Э, указаны в таблице №4.

Таб∧ица №4

Тип трансформатора	ТШП-Э 30	ТШП-Э 60	ТШП-Э 80	ТШП-Э 100	тшп-э 120
Макс. размеры шины. мм		60x20	80x30	100x10	125x55
, , , , , ,		00/120	- CONCO	200/120	
Макс. диаметр кабеля, мм	20	40	80	60	120

3.4. Метрологические характеристики

3.4.1. Метрологические характеристики установлены для следующих рабочих условий применения трансформаторов:

- а) частота переменного тока (50 \pm 0,5) Гц;
- б) первичный ток в соответствии с таблицей №1;

- в) значение вторичной нагрузки в соответствии с таблицей №1;
- г) трансформаторы сохраняют работоспособность при воздействии следующих факторов:
 - диапазон температур окружающей среды от -45 °C до +45 °C;
 - максимальная относительная влажность воздуха при +25 °C не более 98%;
- высота над уровнем моря не более 2000 м.
- 3.4.2. Пределы допускаемых погрешностей вторичных обмоток для измерений и учета в рабочих условиях применения по 3.4.1 при установившемся режиме соответствуют значениям, указанным в таблице №5.

Таб∧ица №5

Класс	Первичный ток, % номинального	Пределы доп	Предел вторичной нагрузки, %		
точности	значения	токовой, %	угловой		номинального значения
	5	± 1,5	± 90'	± 2,7 срад*	
0,5	20	± 0,75	± 45'	± 1,35 срад	25-100
	100-120	± 0,5	± 30'	± 0,9 срад	
	1	± 1,5	± 90'	± 2,7 срад	
0,5S	5	± 0,75	± 45'	± 1,35 срад	25-100
	20-120	± 0,5	± 30'	± 0,9 срад	

^{*-} сантирадиан

4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- трансформатор тока измерительный 1 шт.;
- держатели для крепления на монтажной поверхности 4 шт.;
- крепежные втулки (кроме серий ТОП-Э) 2 шт.;
- винты для крепления на шине (кроме серий ТОП-Э) 2 шт.:
- подпятники под винты (кроме серий ТОП-Э) 2 шт.;
- универсальная монтажная пластина 1 шт.:
- упаковочная коробка 1 шт.;
- паспорт 1 экз.

5. Монтаж и эксплуатация

5.1. Подготовка трансформатора к использованию.

5.1.1. Перед установкой и монтажом необходимо произвести внешний осмотр трансформатора на отсутствие видимых повреждений корпуса, коррозии контактных выводов вторичной обмотки, загрязнения и на наличие четкой маркировки и свидетельства о поверке. Пригодность трансформатора к эксплуатации в данной сети должна быть установлена посредством сравнения с техническими данными трансформатора, указанными в паспорте.

5.2. Монтаж трансформаторов.

5.2.1. При монтаже и эксплуатации трансформаторов следует соблюдать требования межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустано-

вок, а также указания данного паспорта.

 5.2.2. Монтаж и подключение трансформатора должен осуществлять только квалифицированный персонал при полностью обесточенных цепях.

5.2.3. Установка трансформаторов осуществляется:

- на монтажной панели в щитовом оборудовании при помощи держателей и винтов (рисунок 3);
- на токоведущей шине, относительно которой будут производиться измерения трансформатора (рисунок 4);
- установка с помощью универсальной монтажной пластины, которая может крепиться на панель или на DIN-рейку (рисунок 5).




Рисунок 3 - Установка трансформатора на монтажной панели при помощи держателей.

Обозначения на рисунке: 1 - Универсальные держатели; 2 - Крепежные винты; 3 - Монтажная панель: 4 - Трансформатор ТШП-Э.




Рисунок 4 – Варианты установки трансформаторов ТШП-Э на шину. Обозначения на рисунке: 1 - Шина; 2 - Подпятник; 3 - Винт; 4 - Втулка; 5 - Трансформатор ТШП-Э.